



SENTINEL

F L O A T T U B E

MANUEL D'UTILISATION



AVERTISSEMENT

CETTE MISE EN GARDE EST RELATIVE À UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE QUI, SI ELLE N'EST PAS CORRIGÉE, RISQUE D'ENTRAÎNER LA MORT OU DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

- VOUS DEVEZ ABSOLUMENT PORTER UN GILET DE SAUVETAGE HOMOLOGUÉ.
- CECI N'EST PAS UN ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE.
- CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET ET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS OU PAR DES ENFANTS SANS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. CONSULTER LA RÉGLEMENTATION DE VOTRE ÉTAT OU PROVINCE.
- UTILISER CETTE EMBARCATION UNIQUEMENT SUR UNE EAU CALME. NE PAS UTILISER LORS DE VENT FORT OU DANS DES COURANTS RAPIDES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- NE JAMAIS UTILISER TOUT SEUL.
- NE JAMAIS UTILISER CETTE EMBARCATION PAR MAUVAIS TEMPS.
- GARDER LES OBJETS POINTUS (COUTEAUX, HAMEÇONS, ETC.) LOIN DES BOUDINS.
- NE PAS UTILISER SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL.
- NE PAS REMORQUER CE FLOAT TUBE SI QUELQU'UN SE TROUVE ASSIS À L'INTÉRIEUR.
- SORTIR DE L'EAU EN CAS D'ORAGE ET RISQUE DE FOUDRE.
- NE PAS UTILISER DE CO2 NI DE COMPRESSEUR À HAUTE PRESSION POUR GONFLER.
- SUIVRE LES ÉTAPES DE GONFLAGE INDICUÉES DANS CE MANUEL.
- VÉRIFIER QU'IL N'Y A PAS DE FUITE AVANT TOUTE UTILISATION.
- NE PAS OUBLIER QUE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE CHANGE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'ALTITUDE DONC VÉRIFIEZ TOUJOURS LA PRESSION DE L'AIR AVANT UTILISATION.
- CE MANUEL ÉNUMÈRE LES PRATIQUES RECOMMANDÉES ET FOURNIT DES PRÉCAUTIONS DE BASE. CEPENDANT, CETTE LISTE DE PRÉCAUTIONS NE COUVRE PAS TOUS LES RISQUES. LES UTILISATEURS DOIVENT RESPECTER TOUTES LES LOIS, RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS ET SONT TENUS DE FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. EN MER, VEILLEZ À NAVIGUER PRÈS DES CÔTES ET À NE PAS VOUS ÉLOIGNER DE PLUS DE 300 MÈTRES D'UN ABRI. SOUVENEZ-VOUS - FAITES TOUJOURS PREUVE DE BON SENS LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE FLOAT TUBE.



GONFLAGE DES VESSIES:

VESSIES LATÉRALES:

LE SENTINEL D'AMTRAC FISHING EST COMPOSÉ DE **DEUX VESSIES LATÉRALES**. LA VESSIE **ROUGE** EST CELLE DE **GAUCHE** (LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS DANS LE FLOAT TUBE), TANDIS QUE LA **VERTE** EST CELLE DE **DROITE** (À DROITE LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS DANS LE FLOAT TUBE). LES VESSIES LATÉRALES SONT ÉQUIPÉES DE VALVES BOSTON. LA VALVE BOSTON EST UNE VALVE COMPOSÉE DE DEUX PARTIES. POUR LE GONFLAGE, INSÉREZ L'EMBOÛT DE LA POMPE DANS LA VALVE ET EFFECTUEZ UN QUART DE TOUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE AFIN DE VERROUILLER L'EMBOÛT, PUIS GONFLEZ. GRÂCE À UN CLAPET ANTI-RETOUR, LA VESSIE NE SE DÉGONFLE PAS LORSQUE L'ON RETIRE LA POMPE. POUR DÉGONFLER, IL SUFFIT DE DÉVISSER LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA VALVE. LA **PRESSION MAXIMALE** DE GONFLAGE EST DE **0,35 BAR** A NOTER : AFIN DE JUGER SI LA VESSIE EST CORRECTEMENT GONFLÉE, APPUYEZ DESSUS AVEC VOTRE POUCE. LA VESSIE DOIT S'ENFONCER SANS FORCER DE **0.3 À 0.5 CM**. SI ELLE NE S'ENFONCE PAS, CELA SIGNIFIE QU'ELLE EST EN SURPRESSION ET DOIT ÊTRE DÉGONFLÉE.



LISTE DES ARTICLES FOURNIS AVEC LE SENTINEL D'AMTRAC FISHING:

- 1 FLOAT TUBE
- 1 SAC DE TRANSPORT
- 1 GONFLEUR À PIED
- 2 VESSIES LATÉRALES (ROUGE POUR LA VESSIE DE GAUCHE, VERTE POUR CELLE DE DROITE)
- 1 SIÈGE
- 2 VESSIES POUR LE SIÈGE (ROUGE POUR L'ASSISE, VERTE POUR LE DOSSIER)
- 1 TAPIS DE RÉCEPTION GRADUÉ
- 1 BARRE D'ÉCARTEMENT EN 2 PIÈCES
- 1 PAIRE DE BRETELLES DE TRANSPORT
- 1 KIT DE RÉPARATION CONTENANT 2 RUSTINES DE PVC ET DE LA COLLE

VESSIES DU SIÈGE :

LE SENTINEL EST LIVRÉ AVEC DEUX VESSIES POUR LE SIÈGE: LA VESSIE VERTE COMPOSE LE DOSSIER TANDIS QUE LA ROUGE EST CELLE DE L'ASSISE.

LA **PRESSION MAXIMALE** DE GONFLAGE EST DE **0,35 BAR**

A NOTER : AFIN DE JUGER SI LE SIÈGE EST CORRECTEMENT GONFLÉ, EFFECTUEZ LA MÊME OPÉRATION QUE POUR LES VESSIES (VOIR CI-DESSUS).

IMPORTANT : LES VESSIES DOIVENT D'ABORD ÊTRE PLACÉES DANS LES DIFFÉRENTES POCHES AVANT D'ÊTRE GONFLÉES.

IL EST CONSEILLÉ DE LES GONFLER D'ABORD À ENVIRON 30%, DE VÉRIFIER QU'ELLES SOIENT CORRECTEMENT PLACÉES DANS LES POCHES ET ENSUITE DE FINALISER LE GONFLAGE.



GONFLAGE ET ASSEMBLAGE DU FLOAT TUBE:

1) PLACEZ L'ENVELOPPE DU FLOAT TUBE À PLAT SUR LE SOL AVEC LES POCES VERS LE HAUT.

2) INSÉREZ LA VESSIE VERTE DANS L'ENVELOPPE DU DOSSIER DU SIÈGE. GONFLEZ-LA À ENVIRON 30%, JUSTE POUR QU'ELLE PRENNE FORME. SI LA CHAMBRE À AIR N'EST PAS DROITE ET DEVIENT TORDUE, ARRÊTEZ LE GONFLAGE, DÉGONFLEZ LA CHAMBRE AIR, MODIFIEZ LA POSITION DE LA CHAMBRE À AIR AU SEIN DE LA POCHE AFIN QU'ELLE SOIT DROITE ET GONFLEZ À NOUVEAU. FERMEZ LA VALVE EN PLAÇANT LE BOUCHON SUR LA VALVE.

3) PROCÉDEZ DE LA MÊME MANIÈRE POUR LA VESSIE ROUGE DE L'ASSISE DU SIÈGE.

4) ATTACHEZ LES SANGLES DU SIÈGE AUX BOUCLES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DU FLOAT TUBE.

5) AVANT D'INSÉRER LES VESSIES LATÉRALES ET DE PROCÉDER À LEUR GONFLAGE, DÉVISSEZ LA BASE DE LA VALVE SITUÉE SUR LA VESSIE. UNE FOIS LA VALVE RETIRÉE, PLACEZ LE ROND DE PROTECTION FOURNI AVEC LE FLOAT TUBE AUTOUR DU TROU DE LA VALVE. REVISSEZ ENSUITE LA VALVE DESSUS. CE ROND SERT À PROTÉGER LA TOILE DE LA VESSIE DU FROTTEMENT DE LA VALVE.

6) INSÉREZ LES VESSIES LATÉRALES DANS LES POCES LATÉRALES DU FLOAT TUBE (ROUGE À GAUCHE ET VERTE À DROITE LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS DANS LE FLOT TUBE). GONFLEZ-LES À ENVIRON 30%, JUSTE POUR QU'ELLES PRENNENT FORME. SI LA CHAMBRE À AIR N'EST PAS DROITE ET DEVIENT TORDUE, ARRÊTEZ LE GONFLAGE, DÉGONFLEZ-LA, MODIFIEZ LA POSITION DE LA CHAMBRE À AIR AU SEIN DE LA POCHE AFIN QU'ELLE SOIT DROITE ET GONFLEZ À NOUVEAU. FERMEZ LA FERMETURE ÉCLAIR DE LA POCHE AU MAXIMUM AVANT DE TERMINER LE GONFLAGE. FERMEZ LA VALVE EN VISSANT LE BOUCHON SUR LA VALVE.

7) JOIGNEZ LES DEUX PIÈCES DE LA BARRE D'ÉCARTEMENT EN PLAÇANT LES DEUX BOUTS INCLINÉS VERS L'EXTÉRIEUR.

8) INSÉREZ LA BARRE D'ÉCARTEMENT DANS L'ENVELOPPE DU TAPIS DE RÉCEPTION ET LA METTRE EN PLACE DANS LES DEUX EMPLACEMENTS SITUÉS AUX EXTRÉMITÉS DES VESSIES.

9) ENFIN, ATTACHEZ LE TAPIS DE RÉCEPTION À LA SANGLE SITUÉE SUR LE DESSOUS DU FLOAT TUBE. LORS DE L'UTILISATION DU FLOAT TUBE, CETTE SANGLE AGIT COMME UNE SOUS-CUTALE ET VOUS EMPÊCHE DONC DE TOMBER À L'EAU.

MISE À L'EAU

1) COMMENCEZ SUR UNE LÉGÈRE PENTE (COMME UNE RAMPE D'ACCÈS POUR BATEAUX).

2) CHUSSEZ VOS PALMES PUIS METTEZ LE FLOAT TUBE À L'EAU (IDÉALEMENT L'EAU DOIT VOUS ARRIVER AUX GENOUX). PRENEZ PLACE À BORD EN ENTRANT À PARTIR DU CÔTÉ OUVERT PUIS TOURNEZ-VOUS AFIN DE QUE VOTRE DOS SOIT FACE AU DOSSIER DU SIÈGE.

3) ASSEYEZ-VOUS À BORD DU FLOAT TUBE, ACCROCHEZ À NOUVEAU LE TAPIS DE RÉCEPTION ET LAISSEZ-VOUS FLOTTER. ENTRAÎNEZ-VOUS À UTILISER VOS PALMES POUR RECULER ET TOURNER.

ENTRETIEN ET STOCKAGE DU FLOAT TUBE

IL EST IMPORTANT DE BIEN RINCER VOTRE FLOAT TUBE À L'EAU CLAIRE APRÈS CHAQUE UTILISATION. VEILLEZ À TOUJOURS PARTIELLEMENT DÉGONFLER LES VESSIES AVANT DE RANGER LE FLOAT TUBE ASSEMBLÉ DANS UN VÉHICULE OU UN LOCAL CHAUD. EN EFFET, L'AIR À L'INTÉRIEUR DES CHAMBRES À AIR RISQUE DE CONSIDÉRABLEMENT SE DILATER. SI VOUS NE COMPTÉZ PAS UTILISER LE FLOAT TUBE PENDANT UNE DURÉE PROLONGÉE, DÉGONFLEZ-LE ET RANGEZ-LE. POUR ÉVITER TOUTE APPARITION DE MOISSURE, ASSUREZ-VOUS QUE LE FLOAT TUBE SOIT BIEN SEC AVANT DE L'EMBALLER ET REMISEZ-LE DANS UN ENDROIT À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

GARANTIE

1. LA GARANTIE EST VALABLE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.
2. LA GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SI CE PRODUIT EST RÉSERVÉ À L'USAGE PERSONNEL.
3. AMTRAC FISHING PRENDRA LA DÉCISION FINALE QUANT À LA GARANTIE, CE QUI PEUT EXIGER UNE INSPECTION ET / OU DES PHOTOS DE L'ÉQUIPEMENT QUI PROUVENT CLAIREMENT LE OU LES DÉFAUT(S). SI NÉCESSAIRE, CE DOCUMENT DEVRA ÊTRE ENVOYÉ AU REVENDEUR DE VOTRE PAYS AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE. LE PRODUIT NE POURRA ÊTRE RETOURNÉ QUE SI LE REVENDEUR AMTRAC FISHING A DONNÉ UN NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR. CELUI-CI DEVRA ÊTRE VISIBLE À L'EXTÉRIEUR DU COLIS SINON, IL SERA REFUSÉ.
4. SI UN PRODUIT EST JUGÉ DÉFECTUEUX PAR AMTRAC FISHING, LA GARANTIE COUVRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX SEULEMENT. AMTRAC FISHING NE SERA PAS RESPONSABLE DES COÛTS, PERTES OU DOMMAGE ENCOURUS SUITE À LA PERTE OU À LA MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT.
5. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE UTILISATION, L'ABUS, LA NÉGLIGENCE, L'USURE NORMALE ET LE DÉCHIREMENT. DE MÊME, ELLE NE SE LIMITE PAS À LA CREVAISON, AUX DOMMAGES LIÉS À UNE EXPOSITION À LA CHALEUR EXCESSIVE, AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE MANIPULATION OU STOCKAGE AINSI QU'AUX DOMMAGES QUI NE SONT PAS LIÉS À LA QUALITÉ INTRINSÈQUE DU MATÉRIEL ET DE SA FABRICATION.
6. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ ET / OU ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR.
7. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AU-DELÀ DES CAPACITÉS DE CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉES.
8. CETTE GARANTIE EST CADUQUE SI UNE RÉPARATION NON AUTORISÉE A ÉTÉ EFFECTUÉE, OU SI UNE PARTIE DU FLOAT TUBE A ÉTÉ CHANGÉE OU MODIFIÉE.
9. LA GARANTIE POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE RECHANGE PREND EFFET DÈS LA DATE D'ACHAT.
10. LE REÇU ORIGINAL D'ACHAT DOIT ÊTRE JOINT POUR TOUTE DEMANDE DE GARANTIE. LE NOM DU DÉTAILLANT ET LA DATE D'ACHAT DOIVENT ÊTRE CLAIRES ET LISIBLES.
11. AUCUNE GARANTIE N'IRA AU-DELÀ DE LA GARANTIE SPÉCIFIÉE ICI.
12. LA GARANTIE N'EST PAS HÉRITABLE. ELLE NE POURRA ÊTRE PAS ÊTRE TRANSMISE ENTRE PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES.