

HYP. PROTECT

PROTECTEUR LUSTRANT HYPALON ET NEOPRENE



HYP. PROTECT est un lustrant prêt à l'emploi exempt de silicone et d'abrasif.

HYP. PROTECT laisse un film protecteur hydrophobe qui retarde l'incrustation des salissures.

HYP. PROTECT redonne de la brillance à la surface traitée.

HYP. PROTECT évite le craquèlement de l'hypalon, du néoprène et sa décoloration.

CONSEILS D'UTILISATION :

Nettoyer préalablement la surface à traiter.

Lorsque la surface est sèche, appliquer le lustrant à l'aide d'un chiffon non pelucheux en prenant soin de bien étaler le produit sur tout le support.

Laisser sécher.

Caractéristiques techniques :

- Etat physique : liquide fluide.
- Masse volumique : 880 g/l +/- 20 g/l.
- Aspect : limpide
- Odeur : agréable de cire végétale
- Couleur : ambré
- Inflammabilité : non classé inflammable.
- Point d'éclair : 178°C coupe fermée.
- Teneur en C.O.V : 0 % c.o.v.
- Tension superficielle : 34,4 dyne / cm à l'état pur

Réf. 213M - Flacon 500ml
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux/peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattem.fr / www.mattem.com - info@mattem.fr
Février 2014